

Instrucciones de uso.

Para un buen funcionamiento, es recomendable instalar un Filtro Regulador de presión entre el compresor y la pistola.

Para un perfecto acabado debemos mantener la misma presión de trabajo con un aire limpio y sin humedad.

Puesta en marcha.

- 1.- Conectar la manguera diámetro 8 mm. para presión de 10 bar (longitud recomendada de 5 a 6 m.), del compresor al Adaptador rosca hembra de 1/4".(fig 25)
- 2.- Llenar el Deposito nylon 600 grs. con pintura, adecuada para proyectar a pistola.
- 3.- Abrir el aire, la presión de trabajo es de 2 a 2,5 bares.
- 4.- Regular la salida del producto, con el Regulador de color en más o menos, depende del tipo de proyección que se desee. Regular el abanico con el Regulador de abanico debe ajustarse a la superficie a pintar, evitaremos desperdiciar pintura.

IMPORTANTE: Advertencias de Seguridad.

- Solo se deben proyectar a pistola, los productos autorizados por los propios fabricantes de pintura.
- Se seguirán todas las recomendaciones de seguridad de la ficha de producto de la pintura utilizada. El local donde se pinte deberá estar bien ventilado y adecuadamente iluminado, adicionalmente se tendrán en cuenta las precauciones de la instalación eléctrica en locales con riesgo de incendio y explosión y de electricidad estática si así lo requiere el tipo de pintura a utilizar.
- Para pintar es obligatorio el uso de mascarillas. Esta totalmente prohibido fumar en el lugar de trabajo, mientras se esté proyectando pintura con la pistola. Asegurarse de que el aire está cerrado antes de procederá cualquier manipulación con la pistola, limpieza etc.
- No se debe superar los rangos de presión especificados en la descripción.
- Se aconseja que las labores de pintura se realicen dentro de una cabina de pintura homologada

Limpieza, Uso y Mantenimiento:

- 1) Revise las líneas de aire y los accesorios para asegurarse de que estén limpios y sin daños antes de conectarlos a la pistola. Enjuague bien la pistola.
- 2) Ajuste del abanico. Use el regulador de abanico en el lado izquierdo de la pistola para obtener el patrón deseado.
- 3) Ajuste de aire.
- 4) Ajuste de fluidos Use Regulador de color para obtener el volumen de fluido deseado.

Ajuste de presión de aire

- 1) "Abra" la válvula de ajuste de aire en la pistola.
- 2) Con el gatillo de la pistola presionado hasta la mitad (solo aire), ajuste el regulador de presión de entrada de aire.
- 3) Rocíe una pasada de prueba en un trozo de papel de enmascarar, cartón, etc. para verificar la atomización adecuada y la capacidad de rociado deseada.

Anomalías:

En general producidas por el mal uso de la pistola:

- Proyección de pintura intermitente: Comprobar la Boquilla de aire, la de color.
- Proyecta con dificultad: Comprobar el antigoteo (debe de estar limpio). Ver si el paso de las boquillas es el adecuado para el tipo de producto a proyectar.
- No proyecta: Comprobar el Regulador de abanico completo, puede estar regulado de forma inadecuada.

Asistencia Técnica.

- KRIPXE, S.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones en todos sus productos, sin previo aviso.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

PISTOLA MOD: K-95



Descripción.

- Nuevo diseño que mejora la pulverización y reduce la niebla. La tasa de transferencia de pintura es superior al 65%, y por tanto el ahorro de pintura es considerable.
- Destaca por su Gatillo Extra suave y su Tuerca de Cabezal de fácil apertura.
- Con buena uniformidad de recubrimiento, automatización fina, proporciona una combinación de colores precisa y un fenomenal acabado.
- Los procesos de fabricación de sus diversos componentes se finalizan de forma sincrónica en centros CNC de precisión programados para garantizar una calidad uniforme y estable.
- Adecuado para pintura tanto base agua como disolvente. Idóneo para la industria de reparación de automóviles y otras superficies que necesitan un acabado superficial fino.

Despiece y esquema de montaje. Modelo K-95

Nº	REF.	DESCRIPCION	CANT.	Nº	REF.	DESCRIPCION	CANT.
1		Cuerpo pistola	1	36		Asient aguja de color	1
2		Ralentizador Flujo Aire	1	37	010415-0600	Muelle aguja color K-95	1
3	010405-0600	Reten boquilla color K-95	1	38		Aguja de color	1
4		Boquilla de color	1	39		Tornillo sellado aguja color	1
5	010406-0600	Arandela teflón Intr. K-95	1	40		Soporte Regulador color	1
6		Boquilla de Aire	1	41	010416-0600	Reten depósito K-95	1
7	010407-0600	Arandela teflón Ext. K-95	1	42		Filtro	1
8	010408-0600	Anilla sujeción K-95	1	43	010417-0600	Depósito Gravedad	1
9	010409-0600	Tuerca cabezal K-95	1				
10		Vástago Válvula Aire	1				
11		Tuerca Válvula Aire	1				
12	010410-0600	Muelle reten válvula Aire K-95	1				
13	010411-0600	Reten Válvula Aire K-95	1				
14		Presilla	1				
15		Gatillo	1				
16		Fijadores de gatillo	1				
17		Bulón Gatillo	1				
18		Pasador de refuerzo	1				
19		Tope de gatillo	1				
20	010412-0600	Tornillo M4*10	1				
21	Regulador abanico completo K-95	Regulador abanico	1				
22		Junta Regulador Abanico	1				
23		Asiento Regulador gatillo	1				
24		Vástago Regulador Gatillo	1				
25		Reductor toma de aire giratorio	1				
26		Tornillo de fijación	1				
27	010413-0600 Regulador Caudal Aire completo K-95	Tapa Válvula Aire	1				
28		Muelle Válvula Aire	1				
29		Tornillo M4*10	1				
30		Asiento Regulador Caudal Aire	1				
31		Junta regulador Aire	1				
32		Anillo ajuste aire	1				
33		Regulador Caudal de Aire	1				
34	010414-0600	Regulador color K-95	1				
35		Asiento regulador aguja color	1				

Sectores de Aplicación



Datos técnicos :

- Tamaño de boquilla estándar 1,3 mm.
- Capacidad de deposito 600 ml.
- Presión de trabajo 2,0-2,5 bar.
- Entrada de aire 1/4". Giratoria 360°
- Peso 700 gramos.
- Consumo de aire 285 l/min..

