AEROGRAFO DE DOBLE ACCIÓN MODELO ARG, ARGE y ARS.

Introducción:

Los cuerpos son de bronce fresado, pulidos y cromados. Los componentes se fabrican con plata niquelada, las agujas son de acero inoxidable, la arandela de empaque es de Teflón y la manija es de nylon. Cada uno de estos aerógrafos, preferidos tanto por profesionales como por aficionados, permite gran flexibilidad de regulación del colorante y del aire sin detener el trabajo. Las boquillas, puntas y agujas de diferentes tamaños pueden intercambiarse rápidamente para permitir mayor diversidad en los materiales y la cobertura.

Principales sectores de aplicación:

-Rotulación y personalización en vehículos.
-Retoque fotográfico.
-Todo tipo de manualidades.

Características:

-Paso de la boquilla 0.2mm.
-Capacidad del deposito 9cc.

Instrucciones de uso:

-Llenar el depósito de gravedad con la pintura a aplicar.
-Sostener el aerógrafo con firmeza en la mano como si fuera un lápiz.
-Presione el pulsador hacia a bajo para que pase el aire. A continuación gradúe con el dedo índice la cantidad de material que desea pulverizar, como si fuera un acelerador de coche.
-El patrón de pulverizador depende de la distancia entre la pieza pintada y el aerógrafo.
-Para una línea fina regula la aguja de color y aproxime el aerógrafo a la pieza pintada.

Mantenimiento:

-Vacíe el depósito de gravedad con agua o disolvente ayudándose de un pincel.
-Rellene el depósito de gravedad con agua o disolvente, luego tape la salida del material con el dedo y pulverice. El aire volverá al depósito y limpiara interiormente el aerógrafo.

Advertencias:

-Los materiales para rociar pueden ser dañinos si se inhalan o se permite que hagan contacto con la piel o los ojos. Consulte la etiqueta y la hoja de datos de seguridad de los materiales del producto suministradas con el material para rociar. Siga todas las precauciones. Úselo en un área bien ventilada para eliminar vapores, polvo o rocío excesivo. Contacte la manguera de aire al aerógrafo con una llave de tuerca V-62 para mayor seguridad y para evitar fugas de aire.
-El acoplamiento de manguera AC-20 tiene que ser apretado con llave de tuerca para evitar fugas de aire.

Manual de Instrucciones.

MINI COMPRESOR

Y

AEROGRAFO DE DOBLE ACCIÓN MODELO ARG, ARGE y ARS.

(ESPECIAL AEROGRAFÍA PROFESIONAL)

ARG

ARGE

ARS

DISTRIBUIDO POR KRIPXE

EQUIPOS PARA PINTAR
LA MEJOR OPCIÓN

DOS POSICIONES DE ENCENDIDO AUTOMATICO:
- ENCENDIDO AUTOMÁTICO ACTIVADO POR PRESOSTATO INTERNO. SE ENCIENDE ATOQUE DE GATILLO. HASTA 4 Bar
- ENCENDIDO CONTINUO. SIN PARADA. HASTA HASTA 6 Bar.



PATAS DE GOMA ANTIVIBRACION

REGULADOR DE PRESIÓN

CONEXION DE AIRE

MANOMETRO

ENCHUFE

FILTRO DE AIRE

MINI COMPRESOR

Introducción:

Este mini compresor esta específicamente diseñado para la aerografía profesional.
Por favor lea este manual cuidadosamente antes de utilizarlo para conseguir su mayor rendimiento.
Compresor de doble pistón con auto parada.

Principales sectores de aplicación:

CARROCERÍA	IND. CERAMICA

Otros ámbitos de aplicación serían:
Centros de estética (moreno instantáneo).
Determinados trabajos de tapiceros.

Características:

-Portátil y ligero.
-Muy silencioso.
-Protector térmico incluido.
-Alto volumen de aire.
-Auto parada.
-Presión ajustable (0-6 bar)
-Doble presión de trabajo:
  -Auto parada a 4 bar.
  -Máxima presión a 6 bar.

Especificaciones técnicas:

-Tipo: Compresor de doble pistón.
-Potencia 1/3 HP.
-Voltaje 220-240V/50HZ.
-Presión máxima: 6 bar
-Aire efectivo: 30L/min
-Doble presión de trabajo.
-Posición: 1: Auto star a 2,8 bar.
  Auto stop a 4 bar.
  2: Maxima presión 6 bar.
-Incluye: Manómetro, regulador de presión y filtro de aire.
-Conexiones 1/8"BSP
-Peso: 5,5 kg
-Dimensiones: 320x135x205mm

Instrucciones de uso.

1.- Conecte la manguera de aire apropiada (1/8").
2.- Conecte la herramienta a la manguera (aerógrafo, pistola E-21, grapadora pequeña…).
3.- Accione el interruptor on/off y elija la presión a la que desea trabajar.
4.- El manómetro mostrara la presión a la que se trabaja. Usted puede ajustar la presión a su gusto
5.- Asegúrese que el área de trabajo goza de una buena ventilación.

IMPORTANTE: Advertencias de Seguridad.

El uso y mantenimiento inadecuado de este mini-compresor puede poner en peligro a su usuario.
Las siguientes instrucciones de seguridad deben tenerse en cuenta para evitar cualquier riesgo.
Por favor lea todas estas instrucciones y póngalas en práctica:
1.- Escoja la herramienta y presión adecuada al trabajo a realizar. De otra forma el motor se puede dañar e incluso prender fuego.
2.- El compresor debe manejarse de acuerdo con la legislación de seguridad vigente. No toque el cable eléctrico con las manos mojadas.
3.- Nunca trabaje con la presencia de líquidos inflamables o gases ya que el compresor puede producir chispas durante su funcionamiento.
4.- El compresor se apagara automáticamente a una temperatura excesiva. Apegüelo y vuélvalo a encender cuando el compresor este a temperatura ambiente. Mantengan se fuera del alcance de los niños.
5.- Escoja la presión adecuada a cada tipo de trabajo. Cuando la presión inicial es más baja que la estándar, la maquina se para automáticamente y esto reducirá la vida útil de compresor.